
DE

USB Port Lock

Bedienungsanleitung

SMARTKEEPER ESSENTIAL




USB Port Lock ist eine physische Sicherheitsvorrichtung, die einen ungenutzten USB-Anschluss gegen nicht autorisierte Verbindungen sperrt.

Einsatzbereich: USB-Type-A-Anschluss


Schlüsselschlitz; Schlüsselkopf im Einsteck-/Abziehmodus; Klick!.

Technische Daten — Breite × Höhe × Länge (Tiefe): 12.3 × 4.6 × 10 mm (0.48 × 0.18 × 0.39 in). Gewicht: 1 g (0.04 oz).

Installation A — von Hand




1. Richten Sie USB Port Lock am USB-Anschluss aus und drücken Sie es mit den Fingern hinein.



2. Die Installation ist abgeschlossen.


USB Port Lock ist für Anschlüsse ausgelegt, die den USB-Standards entsprechen. Manche erhältlichen Produkte haben USB-Anschlüsse, die diese Standards nicht vollständig erfüllen. Lässt sich die Sperre nur schwer einstecken, wenden Sie keine Gewalt an: Der Anschluss könnte beschädigt werden.

Installation B — mit Schlüssel



1. Stecken Sie den Schlüssel im Einsteck-/Abziehmodus in USB Port Lock. Richten Sie die Sperre in der richtigen Richtung am freien USB-Anschluss aus und drücken Sie den Schlüssel nach vorn, um die Sperre einzusetzen.

Bei begrenztem Platz oder wenn die Installation von Hand schwierig ist, kann die Installation mit dem Schlüssel einfacher sein.




2. Sobald die Sperre vollständig im Anschluss sitzt, ziehen Sie nur den Schlüssel zurück und aus der Sperre.

Entfernen

Schlüssel und Sperre müssen dieselbe Farbe haben. Schieben Sie die Taste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus.

Bleibt die Sperre beim Entfernen am umgebenden Rahmen hängen, drücken Sie den Schlüssel in die entgegengesetzte Richtung und ziehen Sie die Sperre dabei heraus.



1. Schieben Sie die Schlüsseltaste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus. Stecken Sie den Schlüssel vollständig in den Schlüsselschlitz an der Unterseite der Sperre.

2. Schieben Sie bei eingestecktem Schlüssel die Taste nach hinten in den Ausziehmodus. Ziehen Sie am Schlüssel, um USB Port Lock aus dem Anschluss zu entfernen.

3. Schieben Sie die Taste nach vorn, um die Sperre vom Schlüssel zu lösen.


DE

USB Port Lock


Bedienungsanleitung

SMARTKEEPER ESSENTIAL

Lock Key Basic




1. Schlüsselkopf; 2. Taste; 3. Körper; 4. Abdeckung; 5. Lasche; 6. Einsteck-/Abziehmodus; 7. Ausziehmodus; 8. Aufbewahrungsmodus



Mit Lock Key Basic kompatible Produkte
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Verwendung von Lock Key Basic



1. Einsteck-/Abziehmodus: Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und die Taste nach vorn. In diesem Modus können Sie den Schlüssel in die Sperre einstecken oder nur den Schlüssel aus der Sperre abziehen.

2. Ausziehmodus: Schieben Sie bei eingestecktem Schlüssel die Taste nach hinten, damit der Schlüssel die Sperre zum Entfernen greift. Ziehen Sie anschließend am Schlüssel, um die Sperre aus dem Anschluss zu entfernen.

3. Aufbewahrungsmodus: Schieben Sie die Abdeckung bei Nichtgebrauch vollständig nach vorn, um den Schlüsselkopf zu schützen.

Vorsichtsmaßnahmen

Stecken Sie den Schlüssel vorsichtig, in der richtigen Richtung und vollständig ein. Vergewissern Sie sich vor dem Entfernen der Sperre, dass der Schlüssel vollständig greift. Halten Sie den Schlüssel an den Seiten fest, wenn Sie die Abdeckung zurückschieben, und achten Sie darauf, sich nicht am Schlüsselkopf die Hand einzuklemmen. Schlüssel und Sperre müssen dieselbe Farbe haben.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Produktübersicht

Produktreihe für Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Produktreihe für Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

Kein Schlüssel erforderlich
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

Komplett-Sicherheitspakete
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.


Schlüssel
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

www.smartkeeper.de

EN USB Port Lock

User guide

SMARTKEEPER ESSENTIAL




USB Port Lock is a physical cybersecurity device that prevents unauthorized connections to an unused USB port.

Environment: USB Type A port


Key slot; Key head in Insert Mode; Click!.

Specification — Width × height × length (depth): 12.3 × 4.6 × 10 mm (0.48 × 0.18 × 0.39 in). Weight: 1 g (0.04 oz).

Installation A — by hand




1. Align USB Port Lock with the USB port and press it inward with your fingers.



2. Installation is complete.


USB Port Lock is designed for ports that follow USB standards. Some products on the market have USB ports that do not fully meet these standards. If the lock is difficult to insert, do not force it: this may damage the port.

Installation B — by key



1. In Insert Mode, insert the key into USB Port Lock. Align the lock with the open USB port in the correct direction, then press the key forward to install the lock.

Using the key can make installation easier when space is limited or installation by hand is difficult.




2. When the lock is fully inserted into the port, pull only the key back and out of the lock.

Removal

The key and lock must be the same color. Slide the button forward to change to Insert Mode.

If the lock catches on the surrounding frame during removal, apply pressure to the key in the opposite direction as you pull the lock out.



1. Slide the key button forward to Insert Mode. Insert the key fully into the key slot at the bottom of the lock.

2. With the key inserted, slide the button backward to Retrieval Mode. Pull the key to remove USB Port Lock from the port.

3. Slide the button forward to release the lock from the key.


EN

USB Port Lock


User guide

SMARTKEEPER ESSENTIAL

Lock Key Basic




1. Key head; 2. Button; 3. Body; 4. Cover; 5. Tab; 6. Insert Mode; 7. Retrieval Mode; 8. Storage Mode



Compatible products with Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

How to use Lock Key Basic



1. Insert Mode: Slide the cover backward and the button forward. In this mode, insert the key into the lock or withdraw only the key from the lock.

2. Retrieval Mode: With the key inserted, slide the button backward to engage the lock for removal. Then pull the key to remove the lock from the port.

3. Storage Mode: When not in use, slide the cover fully forward to protect the key head.

Precautions

Insert the key carefully, fully and in the correct direction. Make sure it is fully engaged before removing the lock. Hold the sides of the key when sliding the cover backward, and take care not to pinch your hand against the key head. The key and lock must be the same color.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Line-up

Lock Key Basic Line-up
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Lock Key Mini Line-up
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

No Key Required
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

All-in-one security packs
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.


Lock keys
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

www.smartkeeper.de

ES USB Port Lock

Guía de uso

SMARTKEEPER ESSENTIAL




USB Port Lock es un dispositivo de seguridad física que impide conexiones no autorizadas a un puerto USB sin utilizar.

Entorno de uso: puerto USB tipo A


Ranura de la llave; Cabezal de la llave en modo inserción; ¡Clic!.

Especificaciones — Anchura × altura × longitud (profundidad): 12.3 × 4.6 × 10 mm (0.48 × 0.18 × 0.39 in). Peso: 1 g (0.04 oz).

Instalación A — a mano




1. Alinee USB Port Lock con el puerto USB y presiónelo hacia dentro con los dedos.



2. La instalación ha finalizado.


USB Port Lock está diseñado para puertos que cumplen los estándares USB. Algunos productos del mercado tienen puertos que no los cumplen por completo. Si cuesta introducir el bloqueo, no lo fuerce: podría dañar el puerto.

Instalación B — con llave



1. En modo inserción, introduzca la llave en USB Port Lock. Alinee el bloqueo con el puerto USB libre en la orientación correcta y empuje la llave hacia delante para instalarlo.

Utilizar la llave puede facilitar la instalación cuando hay poco espacio o resulta difícil instalar el bloqueo a mano.




2. Cuando el bloqueo esté completamente insertado en el puerto, tire hacia atrás y retire únicamente la llave.

Retirada

La llave y el bloqueo deben ser del mismo color. Deslice el botón hacia delante para pasar al modo inserción.

Si el bloqueo se engancha en el marco circundante al retirarlo, presione la llave en sentido contrario mientras extrae el bloqueo.



1. Deslice el botón de la llave hacia delante hasta el modo inserción. Introduzca la llave completamente en la ranura situada en la parte inferior del bloqueo.

2. Con la llave insertada, deslice el botón hacia atrás hasta el modo extracción. Tire de la llave para retirar USB Port Lock del puerto.

3. Deslice el botón hacia delante para separar el bloqueo de la llave.


ES

USB Port Lock


Guía de uso

SMARTKEEPER ESSENTIAL

Lock Key Basic




1. Cabezal de la llave; 2. Botón; 3. Cuerpo; 4. Cubierta; 5. Pestaña; 6. Modo inserción; 7. Modo extracción; 8. Modo almacenamiento



Productos compatibles con Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Cómo utilizar Lock Key Basic



1. Modo inserción: Deslice la cubierta hacia atrás y el botón hacia delante. En este modo puede introducir la llave en el bloqueo o retirar únicamente la llave del bloqueo.

2. Modo extracción: Con la llave insertada, deslice el botón hacia atrás para que la llave sujete el bloqueo. Después tire de la llave para extraer el bloqueo del puerto.

3. Modo almacenamiento: Cuando no utilice la llave, deslice la cubierta completamente hacia delante para proteger el cabezal.

Precauciones

Introduzca la llave con cuidado, completamente y en la orientación correcta. Compruebe que esté totalmente enganchada antes de retirar el bloqueo. Sujete la llave por los lados al deslizar la cubierta hacia atrás y tenga cuidado de no pillarse la mano con el cabezal. La llave y el bloqueo deben ser del mismo color.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Gama de productos

Gama para Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Gama para Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

No requiere llave
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

Paquetes de seguridad todo en uno
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.


Llaves
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

www.smartkeeper.de

FR USB Port Lock

Guide d’utilisation

SMARTKEEPER ESSENTIAL




USB Port Lock est un dispositif de sécurité physique qui empêche les connexions non autorisées à un port USB inutilisé.

Environnement d’utilisation : port USB de type A


Fente de la clé; Tête de clé en mode insertion; Clic !.

Caractéristiques — Largeur × hauteur × longueur (profondeur) : 12.3 × 4.6 × 10 mm (0.48 × 0.18 × 0.39 in). Poids : 1 g (0.04 oz).

Installation A — à la main




1. Alignez USB Port Lock avec le port USB et enfoncez-le avec les doigts.



2. L’installation est terminée.


USB Port Lock est conçu pour les ports conformes aux normes USB. Certains produits du marché possèdent des ports qui ne respectent pas entièrement ces normes. Si le verrou est difficile à insérer, ne forcez pas : vous risqueriez d’endommager le port.

Installation B — avec la clé



1. En mode insertion, insérez la clé dans USB Port Lock. Alignez le verrou dans le bon sens avec le port USB libre, puis poussez la clé vers l’avant pour installer le verrou.

L’utilisation de la clé peut faciliter l’installation lorsque l’espace est limité ou que l’installation à la main est difficile.




2. Lorsque le verrou est complètement inséré dans le port, tirez uniquement la clé vers l’arrière pour la retirer du verrou.

Retrait

La clé et le verrou doivent être de la même couleur. Faites glisser le bouton vers l’avant pour passer en mode insertion.

Si le verrou accroche le cadre environnant lors du retrait, exercez une pression sur la clé dans le sens opposé tout en retirant le verrou.



1. Faites glisser le bouton de la clé vers l’avant pour passer en mode insertion. Insérez complètement la clé dans la fente située sous le verrou.

2. Avec la clé insérée, faites glisser le bouton vers l’arrière pour passer en mode extraction. Tirez sur la clé pour retirer USB Port Lock du port.

3. Faites glisser le bouton vers l’avant pour séparer le verrou de la clé.


FR

USB Port Lock


Guide d’utilisation

SMARTKEEPER ESSENTIAL

Lock Key Basic




1. Tête de clé; 2. Bouton; 3. Corps; 4. Couvercle; 5. Languette; 6. Mode insertion; 7. Mode extraction; 8. Mode rangement



Produits compatibles avec Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Utilisation de Lock Key Basic



1. Mode insertion : faites glisser le couvercle vers l’arrière et le bouton vers l’avant. Ce mode permet d’insérer la clé dans le verrou ou de retirer uniquement la clé du verrou.

2. Mode extraction : avec la clé insérée, faites glisser le bouton vers l’arrière pour que la clé saisisse le verrou. Tirez ensuite sur la clé pour retirer le verrou du port.

3. Mode rangement : lorsque la clé n’est pas utilisée, faites glisser le couvercle complètement vers l’avant pour protéger la tête de clé.

Précautions

Insérez la clé avec précaution, complètement et dans le bon sens. Vérifiez qu’elle est bien engagée avant de retirer le verrou. Tenez la clé par les côtés lorsque vous faites glisser le couvercle vers l’arrière et veillez à ne pas vous pincer la main contre la tête de clé. La clé et le verrou doivent être de la même couleur.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Gamme de produits

Gamme pour Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Gamme pour Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

Sans clé
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

Packs de sécurité tout-en-un
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.


Clés
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

www.smartkeeper.de

IT USB Port Lock

Manuale d’uso

SMARTKEEPER ESSENTIAL




USB Port Lock è un dispositivo di sicurezza fisica che impedisce collegamenti non autorizzati a una porta USB inutilizzata.

Ambiente di utilizzo: porta USB di tipo A


Fessura della chiave; Testa della chiave in modalità inserimento; Clic!.

Specifiche — Larghezza × altezza × lunghezza (profondità): 12.3 × 4.6 × 10 mm (0.48 × 0.18 × 0.39 in). Peso: 1 g (0.04 oz).

Installazione A — a mano




1. Allineare USB Port Lock alla porta USB e spingerlo all’interno con le dita.



2. L’installazione è completata.


USB Port Lock è progettato per porte conformi agli standard USB. Alcuni prodotti sul mercato dispongono di porte che non rispettano completamente tali standard. Se il blocco è difficile da inserire, non forzarlo: la porta potrebbe danneggiarsi.

Installazione B — con la chiave



1. In modalità inserimento, inserire la chiave in USB Port Lock. Allineare il blocco alla porta USB libera nel verso corretto, quindi spingere la chiave in avanti per installarlo.

L’uso della chiave può facilitare l’installazione quando lo spazio è limitato o l’installazione a mano è difficile.




2. Quando il blocco è completamente inserito nella porta, tirare indietro ed estrarre soltanto la chiave.

Rimozione

La chiave e il blocco devono essere dello stesso colore. Far scorrere il pulsante in avanti per passare alla modalità inserimento.

Se il blocco si impiglia nel telaio circostante durante la rimozione, esercitare pressione sulla chiave nella direzione opposta mentre si estrae il blocco.



1. Far scorrere il pulsante della chiave in avanti fino alla modalità inserimento. Inserire completamente la chiave nella fessura sul lato inferiore del blocco.

2. Con la chiave inserita, far scorrere il pulsante all’indietro fino alla modalità estrazione. Tirare la chiave per rimuovere USB Port Lock dalla porta.

3. Far scorrere il pulsante in avanti per separare il blocco dalla chiave.


IT

USB Port Lock


Manuale d’uso

SMARTKEEPER ESSENTIAL

Lock Key Basic




1. Testa della chiave; 2. Pulsante; 3. Corpo; 4. Copertura; 5. Linguetta; 6. Modalità inserimento; 7. Modalità estrazione; 8. Modalità conservazione



Prodotti compatibili con Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Come utilizzare Lock Key Basic



1. Modalità inserimento: far scorrere la copertura all’indietro e il pulsante in avanti. In questa modalità è possibile inserire la chiave nel blocco o rimuovere soltanto la chiave dal blocco.

2. Modalità estrazione: con la chiave inserita, far scorrere il pulsante all’indietro affinché la chiave agganci il blocco. Tirare quindi la chiave per rimuovere il blocco dalla porta.

3. Modalità conservazione: quando la chiave non viene utilizzata, far scorrere la copertura completamente in avanti per proteggere la testa della chiave.

Precauzioni

Inserire la chiave con attenzione, completamente e nel verso corretto. Verificare che sia completamente agganciata prima di rimuovere il blocco. Tenere la chiave dai lati quando si fa scorrere la copertura all’indietro e fare attenzione a non pizzicarsi la mano contro la testa della chiave. La chiave e il blocco devono essere dello stesso colore.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Gamma di prodotti

Gamma per Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Gamma per Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

Non richiede chiave
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

Pacchetti di sicurezza tutto in uno
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.

Chiavi
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

www.smartkeeper.de