
DE

Network Module Lock 4P / Network Module Lock 8P / Network Module Lock 12P

Bedienungsanleitung



Network Module Lock verriegelt Gruppen von 4, 8 oder 12 Ethernet-Kabeln an ihren Anschlüssen, um nicht autorisiertes Entfernen zu verhindern. Die Installation ist möglich, ohne bereits verwendete Kabel abzuziehen.


Einsatzbereich: LAN-Kabel mit Ethernet-RJ45-Stecker.

Network Module Lock 4P — Breite × Höhe × Länge (Tiefe): 57.6 × 20.7 × 20 mm (2.27 × 0.81 × 0.79 in). Gewicht: 13.6 g (0.48 oz).

Network Module Lock 8P — Breite × Höhe × Länge (Tiefe): 59.7 × 39 × 30 mm (2.35 × 1.54 × 1.18 in). Gewicht: 26 g (0.92 oz).


Network Module Lock 12P — Breite × Höhe × Länge (Tiefe): 87.7 × 39 × 30 mm (3.45 × 1.54 × 1.18 in). Gewicht: 35.1 g (1.24 oz).

USB Port Lock ist separat erhältlich.




Bauteile; 1. Obere Abdeckung; 2. Mittelplatte; 3. Verbindungsstiftleiste; 4. Unteres Gehäuse; Rastlasche des Steckers; Aufnahme für die Portsperre; Abschneiden!.


Installation




Aus Platzgründen muss die Schutztülle des LAN-Kabels gegebenenfalls entfernt werden. A: Schieben Sie eine bewegliche Tülle zurück. B: Schneiden Sie bei der abgebildeten festen Tülle den störenden vorderen Teil ab.




1. Setzen Sie die Mittelplatte wie abgebildet zwischen die beiden zu sichernden Kabelreihen. Führen Sie sie von der Vorderseite aus schrittweise zwischen die Kabel.




2. Bringen Sie das untere Gehäuse unter der unteren Kabelreihe an. Richten Sie es an der Mittelplatte aus und verbinden Sie beide Teile von unten nach oben.



3. Achten Sie auf die Ausrichtung der Verbindungsstiftleiste. Ihre vier Flügel müssen die Rastlaschen der Kabelstecker nach unten drücken können; die spitzen Vorsprünge oben an der Leiste müssen nach oben zeigen.



4. Senken Sie die obere Abdeckung von oben ab. Richten Sie dabei die Stifte der Verbindungsstiftleiste an den Öffnungen der Abdeckung aus.




5. Setzen Sie USB Port Lock in der richtigen Richtung vollständig ein, um die Abdeckung zu sichern und die Installation abzuschließen.

DE Network Module Lock 4P / Network Module Lock 8P / Network Module Lock 12P

Bedienungsanleitung

Entfernen

Schlüssel und Sperre müssen dieselbe Farbe haben. Schieben Sie die Taste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus.




1. Stecken Sie den Schlüssel im Einsteck-/Abziehmodus vollständig in den Schlüsselschlitz von USB Port Lock. Die Schlüsseltaste muss nach oben zeigen.

2. Schieben Sie die Taste nach hinten in den Ausziehmodus und ziehen Sie am Schlüssel, um USB Port Lock zu entfernen.


3. Schieben Sie die Taste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus und trennen Sie USB Port Lock vom Schlüssel.

4. Entfernen Sie die Bauteile in dieser Reihenfolge: a) obere Abdeckung anheben; b) Verbindungsstiftleiste herausziehen; c) unteres Gehäuse nach unten abziehen; d) Mittelplatte herausziehen.

Lock Key Basic




1. Schlüsselkopf; 2. Taste; 3. Körper; 4. Abdeckung; 5. Lasche; 6. Einsteck-/Abziehmodus; 7. Ausziehmodus; 8. Aufbewahrungsmodus



Mit Lock Key Basic kompatible Produkte
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Verwendung von Lock Key Basic



1. Geschlossener Modus: Schieben Sie die Abdeckung zurück, bis sie hörbar einrastet, um den Schlüsselkopf freizulegen.

2. Einsteck-/Abziehmodus: Schieben Sie die Taste nach vorn. In diesem Modus können Sie den Schlüssel in die Sperre einstecken oder nur den Schlüssel aus der Sperre abziehen.

3. Ausziehmodus: Schieben Sie die Taste bei eingestecktem Schlüsselkopf nach hinten, damit der Schlüssel die Sperre greift. Ziehen Sie anschließend am Schlüssel, um die Sperre zu entfernen.

Vorsichtsmaßnahmen

Stecken Sie den Schlüssel vorsichtig, in der richtigen Richtung und vollständig ein. Vergewissern Sie sich vor dem Entfernen der Sperre, dass der Schlüssel vollständig greift. Achten Sie beim Verschieben der Abdeckung darauf, sich nicht die Hand am Schlüsselkopf einzuklemmen. Schlüssel und Sperre müssen dieselbe Farbe haben.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Produktübersicht

Produktreihe für Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Produktreihe für Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

Kein Schlüssel erforderlich
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.


Komplett-Sicherheitspakete
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.

Schlüssel
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

www.smartkeeper.de

EN Network Module Lock 4P / Network Module Lock 8P / Network Module Lock 12P

User guide



Network Module Lock secures groups of 4, 8 or 12 Ethernet cables to their ports to prevent unauthorized removal. It can be installed without unplugging cables already in use.

Environment: LAN cable with Ethernet RJ45 connector.

Network Module Lock 4P — Width × height × length (depth): 57.6 × 20.7 × 20 mm (2.27 × 0.81 × 0.79 in). Weight: 13.6 g (0.48 oz).


Network Module Lock 8P — Width × height × length (depth): 59.7 × 39 × 30 mm (2.35 × 1.54 × 1.18 in). Weight: 26 g (0.92 oz).

Network Module Lock 12P — Width × height × length (depth): 87.7 × 39 × 30 mm (3.45 × 1.54 × 1.18 in). Weight: 35.1 g (1.24 oz).


USB Port Lock is sold separately.

Components; 1. Top cover; 2. Center panel; 3. Connector pin bar; 4. Lower case; Connector latch; Port lock slot; Cut!.


Installation




Space restrictions may require removal of the protective LAN cable boot. A: Pull a movable boot backward. B: For the fixed boot shown, cut off the obstructing front section.




1. Place the center panel between the two rows of cables to be secured, as illustrated. Insert it progressively between the cables from the front.




2. Position the lower case underneath the bottom row of cables. Align it with the center panel and fit it upward into place.



3. Check the orientation of the connector pin bar. Its four wings must be positioned to press down the cable connector latches, with the pointed projections at the top of the bar facing upward.



4. Lower the top cover from above, aligning the connector pins with the openings in the cover.




5. Insert USB Port Lock fully in the correct direction to secure the cover and complete installation.

EN Network Module Lock 4P / Network Module Lock 8P / Network Module Lock 12P

User guide

Removal

The key and lock must be the same color. Slide the button forward to change to Insert Mode.




1. In Insert Mode, insert the key fully into the key slot of USB Port Lock with the key button facing upward.

2. Slide the button backward to Retrieval Mode and pull the key to remove USB Port Lock.


3. Slide the button forward to Insert Mode and separate USB Port Lock from the key.

4. Remove the parts in this order: a) lift the top cover; b) pull out the connector pin bar; c) pull the lower case downward; d) pull out the center panel.

Lock Key Basic




1. Key head; 2. Button; 3. Body; 4. Cover; 5. Tab; 6. Insert Mode; 7. Retrieval Mode; 8. Storage Mode



Compatible products with Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

How to use Lock Key Basic



1. Closed Mode: Slide the cover back until it clicks to expose the key head.

2. Insert Mode: Slide the button forward. In this mode, insert the key into the lock or withdraw only the key from the lock.

3. Retrieval Mode: With the key head inserted, slide the button backward to engage the lock. Then pull the key to remove the lock.

Precautions

Insert the key carefully, fully and in the correct direction. Make sure it is fully engaged before removing the lock. When sliding the cover, take care not to pinch your hand against the key head. The key and lock must be the same color.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Line-up

Lock Key Basic Line-up
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Lock Key Mini Line-up
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

No Key Required
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.


All-in-one security packs
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.

Lock keys
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

www.smartkeeper.de

ES Network Module Lock 4P / Network Module Lock 8P / Network Module Lock 12P

Guía de uso



Network Module Lock fija grupos de 4, 8 o 12 cables Ethernet a sus puertos para impedir su retirada no autorizada. Puede instalarse sin desconectar los cables en uso.


Entorno de uso: cable LAN con conector Ethernet RJ45.

Network Module Lock 4P — Anchura × altura × longitud (profundidad): 57.6 × 20.7 × 20 mm (2.27 × 0.81 × 0.79 in). Peso: 13.6 g (0.48 oz).

Network Module Lock 8P — Anchura × altura × longitud (profundidad): 59.7 × 39 × 30 mm (2.35 × 1.54 × 1.18 in). Peso: 26 g (0.92 oz).


Network Module Lock 12P — Anchura × altura × longitud (profundidad): 87.7 × 39 × 30 mm (3.45 × 1.54 × 1.18 in). Peso: 35.1 g (1.24 oz).

USB Port Lock se vende por separado.




Componentes; 1. Cubierta superior; 2. Panel central; 3. Barra de pasadores de unión; 4. Carcasa inferior; Pestaña del conector; Alojamiento del bloqueo de puerto; ¡Cortar!.


Instalación




Por falta de espacio puede ser necesario retirar la cubierta protectora del cable LAN. A: Deslice hacia atrás una cubierta móvil. B: En la cubierta fija mostrada, corte la parte delantera que estorba.




1. Coloque el panel central entre las dos filas de cables que desea asegurar, como se muestra. Introdúzcalo progresivamente entre los cables desde la parte frontal.




2. Coloque la carcasa inferior debajo de la fila inferior de cables. Alinéela con el panel central y encájela hacia arriba.



3. Compruebe la orientación de la barra de pasadores. Sus cuatro aletas deben quedar colocadas para presionar hacia abajo las pestañas de los conectores, con los salientes puntiagudos superiores hacia arriba.



4. Baje la cubierta superior desde arriba, alineando los pasadores con los orificios de la cubierta.




5. Introduzca USB Port Lock completamente en la orientación correcta para asegurar la cubierta y completar la instalación.

ES Network Module Lock 4P / Network Module Lock 8P / Network Module Lock 12P

Guía de uso

Retirada

La llave y el bloqueo deben ser del mismo color. Deslice el botón hacia delante para pasar al modo inserción.




1. En modo inserción, introduzca la llave completamente en la ranura de USB Port Lock, con el botón hacia arriba.

2. Deslice el botón hacia atrás hasta el modo extracción y tire de la llave para retirar USB Port Lock.


3. Deslice el botón hacia delante hasta el modo inserción y separe USB Port Lock de la llave.

4. Retire las piezas en este orden: a) levante la cubierta superior; b) extraiga la barra de pasadores; c) tire de la carcasa inferior hacia abajo; d) extraiga el panel central.

Lock Key Basic




1. Cabezal de la llave; 2. Botón; 3. Cuerpo; 4. Cubierta; 5. Pestaña; 6. Modo inserción; 7. Modo extracción; 8. Modo almacenamiento



Productos compatibles con Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Cómo utilizar Lock Key Basic



1. Modo cerrado: Deslice la cubierta hacia atrás hasta oír un clic para dejar expuesto el cabezal de la llave.

2. Modo inserción: Deslice el botón hacia delante. En este modo puede introducir la llave en el bloqueo o retirar únicamente la llave.

3. Modo extracción: Con el cabezal insertado, deslice el botón hacia atrás para sujetar el bloqueo. Después tire de la llave para retirarlo.

Precauciones

Introduzca la llave con cuidado, completamente y en la orientación correcta. Compruebe que esté totalmente enganchada antes de retirar el bloqueo. Al deslizar la cubierta, tenga cuidado de no pillarse la mano con el cabezal de la llave. La llave y el bloqueo deben ser del mismo color.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Gama de productos

Gama para Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Gama para Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

No requiere llave
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.


Paquetes de seguridad todo en uno
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.

Llaves
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

www.smartkeeper.de

FR Network Module Lock 4P / Network Module Lock 8P / Network Module Lock 12P

Guide d’utilisation



Network Module Lock verrouille des groupes de 4, 8 ou 12 câbles Ethernet dans leurs ports pour empêcher leur retrait non autorisé. Il peut être installé sans débrancher les câbles déjà utilisés.


Environnement : câble LAN avec connecteur Ethernet RJ45.

Network Module Lock 4P — Largeur × hauteur × longueur (profondeur) : 57.6 × 20.7 × 20 mm (2.27 × 0.81 × 0.79 in). Poids : 13.6 g (0.48 oz).

Network Module Lock 8P — Largeur × hauteur × longueur (profondeur) : 59.7 × 39 × 30 mm (2.35 × 1.54 × 1.18 in). Poids : 26 g (0.92 oz).


Network Module Lock 12P — Largeur × hauteur × longueur (profondeur) : 87.7 × 39 × 30 mm (3.45 × 1.54 × 1.18 in). Poids : 35.1 g (1.24 oz).

USB Port Lock est vendu séparément.




Composants; 1. Capot supérieur; 2. Panneau central; 3. Barre de broches de liaison; 4. Boîtier inférieur; Languette du connecteur; Logement du verrou de port; Couper !.


Installation




Le manque d’espace peut nécessiter le retrait du manchon protecteur du câble LAN. A : reculez un manchon mobile. B : pour le manchon fixe illustré, coupez la partie avant qui gêne.




1. Placez le panneau central entre les deux rangées de câbles à sécuriser, comme illustré. Insérez-le progressivement entre les câbles depuis l’avant.




2. Placez le boîtier inférieur sous la rangée inférieure de câbles. Alignez-le avec le panneau central et emboîtez-le vers le haut.



3. Vérifiez le sens de la barre de broches. Ses quatre ailettes doivent pouvoir appuyer sur les languettes des connecteurs, et les saillies pointues en haut de la barre doivent être orientées vers le haut.



4. Abaissez le capot supérieur en alignant les broches avec les ouvertures du capot.




5. Insérez complètement USB Port Lock dans le bon sens pour sécuriser le capot et terminer l’installation.

FR Network Module Lock 4P / Network Module Lock 8P / Network Module Lock 12P

Guide d’utilisation

Retrait

La clé et le verrou doivent être de la même couleur. Faites glisser le bouton vers l’avant pour passer en mode insertion.




1. En mode insertion, insérez complètement la clé dans la fente de USB Port Lock, bouton orienté vers le haut.

2. Faites glisser le bouton vers l’arrière pour passer en mode extraction et tirez sur la clé pour retirer USB Port Lock.


3. Faites glisser le bouton vers l’avant pour passer en mode insertion et séparez USB Port Lock de la clé.

4. Retirez les pièces dans cet ordre : a) soulevez le capot supérieur ; b) retirez la barre de broches ; c) tirez le boîtier inférieur vers le bas ; d) retirez le panneau central.

Lock Key Basic




1. Tête de clé; 2. Bouton; 3. Corps; 4. Couvercle; 5. Languette; 6. Mode insertion; 7. Mode extraction; 8. Mode rangement



Produits compatibles avec Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Utilisation de Lock Key Basic



1. Mode fermé : faites glisser le couvercle vers l’arrière jusqu’au clic pour dégager la tête de clé.

2. Mode insertion : faites glisser le bouton vers l’avant. Ce mode permet d’insérer la clé dans le verrou ou de retirer uniquement la clé.

3. Mode extraction : avec la tête de clé insérée, faites glisser le bouton vers l’arrière pour saisir le verrou. Tirez ensuite sur la clé pour le retirer.

Précautions

Insérez la clé avec précaution, complètement et dans le bon sens. Vérifiez qu’elle est bien engagée avant de retirer le verrou. En faisant glisser le couvercle, veillez à ne pas vous pincer la main contre la tête de clé. La clé et le verrou doivent être de la même couleur.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Gamme de produits

Gamme pour Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Gamme pour Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

Sans clé
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.


Packs de sécurité tout-en-un
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.

Clés
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

www.smartkeeper.de

IT Network Module Lock 4P / Network Module Lock 8P / Network Module Lock 12P

Manuale d’uso



Network Module Lock fissa gruppi di 4, 8 o 12 cavi Ethernet alle rispettive porte per impedirne la rimozione non autorizzata. Può essere installato senza scollegare i cavi già in uso.


Ambiente di utilizzo: cavo LAN con connettore Ethernet RJ45.

Network Module Lock 4P — Larghezza × altezza × lunghezza (profondità): 57.6 × 20.7 × 20 mm (2.27 × 0.81 × 0.79 in). Peso: 13.6 g (0.48 oz).

Network Module Lock 8P — Larghezza × altezza × lunghezza (profondità): 59.7 × 39 × 30 mm (2.35 × 1.54 × 1.18 in). Peso: 26 g (0.92 oz).


Network Module Lock 12P — Larghezza × altezza × lunghezza (profondità): 87.7 × 39 × 30 mm (3.45 × 1.54 × 1.18 in). Peso: 35.1 g (1.24 oz).

USB Port Lock è venduto separatamente.




Componenti; 1. Copertura superiore; 2. Pannello centrale; 3. Barra dei perni di collegamento; 4. Alloggiamento inferiore; Linguetta del connettore; Alloggiamento del blocco della porta; Tagliare!.


Installazione




La mancanza di spazio può richiedere la rimozione della guaina protettiva del cavo LAN. A: arretrare una guaina mobile. B: per la guaina fissa illustrata, tagliare la parte anteriore che ostacola l’installazione.




1. Posizionare il pannello centrale tra le due file di cavi da proteggere, come illustrato. Inserirlo progressivamente tra i cavi partendo dalla parte anteriore.




2. Posizionare l’alloggiamento inferiore sotto la fila inferiore di cavi. Allinearlo al pannello centrale e inserirlo verso l’alto.



3. Controllare l’orientamento della barra dei perni. Le quattro alette devono poter premere verso il basso le linguette dei connettori, con le sporgenze appuntite superiori rivolte verso l’alto.



4. Abbassare la copertura superiore dall’alto, allineando i perni alle aperture della copertura.




5. Inserire completamente USB Port Lock nel verso corretto per fissare la copertura e completare l’installazione.

IT Network Module Lock 4P / Network Module Lock 8P / Network Module Lock 12P

Manuale d’uso

Rimozione

La chiave e il blocco devono essere dello stesso colore. Far scorrere il pulsante in avanti per passare alla modalità inserimento.




1. In modalità inserimento, inserire completamente la chiave nella fessura di USB Port Lock con il pulsante rivolto verso l’alto.

2. Far scorrere il pulsante all’indietro fino alla modalità estrazione e tirare la chiave per rimuovere USB Port Lock.


3. Far scorrere il pulsante in avanti fino alla modalità inserimento e separare USB Port Lock dalla chiave.

4. Rimuovere i componenti in quest’ordine: a) sollevare la copertura superiore; b) estrarre la barra dei perni; c) tirare l’alloggiamento inferiore verso il basso; d) estrarre il pannello centrale.

Lock Key Basic




1. Testa della chiave; 2. Pulsante; 3. Corpo; 4. Copertura; 5. Linguetta; 6. Modalità inserimento; 7. Modalità estrazione; 8. Modalità conservazione



Prodotti compatibili con Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Come utilizzare Lock Key Basic



1. Modalità chiusa: far scorrere la copertura all’indietro fino allo scatto per esporre la testa della chiave.

2. Modalità inserimento: far scorrere il pulsante in avanti. In questa modalità è possibile inserire la chiave nel blocco o rimuovere soltanto la chiave.

3. Modalità estrazione: con la testa della chiave inserita, far scorrere il pulsante all’indietro per agganciare il blocco. Tirare quindi la chiave per rimuoverlo.

Precauzioni

Inserire la chiave con attenzione, completamente e nel verso corretto. Verificare che sia completamente agganciata prima di rimuovere il blocco. Facendo scorrere la copertura, fare attenzione a non pizzicarsi la mano contro la testa della chiave. La chiave e il blocco devono essere dello stesso colore.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Gamma di prodotti

Gamma per Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Gamma per Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

Non richiede chiave
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

Pacchetti di sicurezza tutto in uno
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.

Chiavi
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

www.smartkeeper.de