DE LAN Cable Lock Plus


Bedienungsanleitung | CSK-NC11

SMARTKEEPER Pro

Produktübersicht

LAN Cable Lock Plus ist eine physische Sicherheitsvorrichtung, die ein an Geräte wie Server, PCs oder Switches angeschlossenes, verwendetes LAN-Kabel gegen unbefugtes Abziehen sichert.

LAN-Kabel (Ethernet-RJ-45-Steckverbinder)



Bauteile

1. Schlüsselschlitz
2. Verriegelungstaste


Technische Daten

Breite × Höhe × Länge (Tiefe)


13.70 × 15.10 × 27.00 mm (0.54 × 0.59 × 1.06 in)
4.9 g (0.17 oz)

Bitte beachten

Aus Platzgründen kann es erforderlich sein, die Zugentlastungstülle des LAN-Kabels zu entfernen. Einige LAN-Kabel sind wie unten abgebildet nicht mit LAN Cable Lock Plus kompatibel.




LAN Cable Lock Plus ist nicht mit flachen LAN-Kabeln kompatibel.



LAN Cable Lock Plus ist nicht mit Kabeln kompatibel, deren nicht entfernbare Schutztülle größer und dicker als der RJ45-Steckverbinder ist.


Vorbereitung

A – LAN-Kabel mit Schutztülle




1. Bei einer verschiebbaren Schutztülle, die nicht am RJ45-Steckverbinder befestigt ist, schieben Sie die Tülle nach hinten, um LAN Cable Lock Plus zu installieren.

B – LAN-Kabel mit Schutztülle und Rastnasenschutz




2. Bei einer am RJ45-Steckverbinder befestigten Schutztülle entfernen Sie den oberen Schutzbügel mit einem Messer oder Seitenschneider, bevor Sie das Produkt installieren.

Installation



1. Führen Sie das LAN-Kabel durch die Öffnung an der Unterseite von LAN Cable Lock Plus. Schieben Sie das Produkt anschließend nach vorn bis zum RJ45-Steckverbinder.




2. Ziehen Sie den Körper von LAN Cable Lock Plus zurück und drücken Sie gleichzeitig die Verriegelungstaste vollständig hinein, um die Installation abzuschließen.




Halten Sie den Körper mit einer Hand und ziehen Sie ihn entgegen der Druckrichtung der Verriegelungstaste, während Sie die Taste mit der anderen Hand drücken. So lässt sie sich leichter vollständig eindrücken. Ist die Taste nicht vollständig eingedrückt, kann sich die Verriegelung lösen.

Entfernen


Richten Sie den Schlüssel wie abgebildet am Schlüsselschlitz aus. Bei falscher Einsteckrichtung lässt sich die Sperre nicht entfernen.




1. Schieben Sie die Schlüsseltaste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus. Stecken Sie den Schlüssel vollständig in den Schlüsselschlitz von LAN Cable Lock Plus.



2. Schieben Sie die Schlüsseltaste ein kleines Stück nach hinten in den Ausziehmodus. Ziehen Sie den Schlüssel zurück, um die Verriegelungstaste zu entriegeln.



3. Schieben Sie die Schlüsseltaste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus. Ziehen Sie anschließend nur den Schlüssel aus LAN Cable Lock Plus.



4. Fassen Sie LAN Cable Lock Plus an der Verriegelungstaste. Heben Sie das Produkt in der gezeigten Pfeilrichtung an und ziehen Sie es anschließend in der zweiten Pfeilrichtung ab, um es vollständig zu entfernen.

Die Verriegelungstaste von LAN Cable Lock Plus lässt sich nicht wie bei USB Port Lock vollständig herausziehen. Ziehen Sie den Schlüssel beziehungsweise die Verriegelungstaste nicht mit übermäßiger Kraft, da dadurch das Innere beschädigt werden kann.

EN LAN Cable Lock Plus


User guide | CSK-NC11

SMARTKEEPER Pro

Product overview

LAN Cable Lock Plus is a physical cybersecurity device that secures an operating LAN cable connected to equipment such as servers, PCs or switches against unauthorized disconnection.

LAN cable (Ethernet RJ-45 connector)



Parts

1. Key slot
2. Lock button


Specification

Width × height × length (depth)


13.70 × 15.10 × 27.00 mm (0.54 × 0.59 × 1.06 in)
4.9 g (0.17 oz)

Please note

Due to space restrictions, it may be necessary to remove the strain-relief boot from the LAN cable. Some LAN cables are not compatible with LAN Cable Lock Plus, as illustrated below.




LAN Cable Lock Plus is not compatible with flat LAN cables.



LAN Cable Lock Plus is not compatible with cables whose non-removable boot cover is larger and thicker than the RJ45 connector.


Preparation

A – LAN cable with boot cover




1. If the boot cover is movable and not fixed to the RJ45 connector, slide it backward to install LAN Cable Lock Plus.

B – LAN cable with snagless boot cover




2. For a boot fixed to the RJ45 connector, remove its upper protective loop with a knife or nippers before installing the product.


Installation



1. Place the LAN cable through the opening in the bottom of LAN Cable Lock Plus. Then slide the product forward to the RJ45 connector.




2. Pull the body of LAN Cable Lock Plus backward while pressing the lock button fully inward to complete installation.




Hold the body with one hand and pull it opposite to the direction in which the lock button is pressed, while pressing the button with the other hand. This helps the button go fully in. If it is not fully pressed in, the lock may release.

Removal


For removal, align the key with the key slot as shown. The lock cannot be removed if the key is inserted in the wrong direction.




1. Slide the key button forward to Insert/Removal Mode. Insert the key fully into the key slot of LAN Cable Lock Plus.



2. Slide the key button slightly backward to Retrieval Mode. Pull the key back to release the lock button.



3. Slide the key button forward to Insert/Removal Mode. Then withdraw only the key from LAN Cable Lock Plus.



4. Hold LAN Cable Lock Plus by the lock button. Lift the product in the first arrow direction, then pull it in the second arrow direction to remove it completely.

The lock button on LAN Cable Lock Plus does not pull out completely as it does on USB Port Lock. Do not pull the key or lock button with excessive force, as this can damage the internal mechanism.

ES LAN Cable Lock Plus


Guía de uso | CSK-NC11

SMARTKEEPER Pro

Descripción del producto

LAN Cable Lock Plus es un dispositivo de seguridad física que protege contra la desconexión no autorizada un cable LAN en funcionamiento conectado a equipos como servidores, ordenadores o conmutadores.

Cable LAN (conector Ethernet RJ-45)



Componentes

1. Ranura de la llave
2. Botón de bloqueo


Especificaciones técnicas

Anchura × altura × longitud (profundidad)


13.70 × 15.10 × 27.00 mm (0.54 × 0.59 × 1.06 in)
4.9 g (0.17 oz)

Tenga en cuenta

Por limitaciones de espacio, puede ser necesario retirar la cubierta de alivio de tensión del cable LAN. Algunos cables LAN no son compatibles con LAN Cable Lock Plus, como se muestra a continuación.




LAN Cable Lock Plus no es compatible con cables LAN planos.



LAN Cable Lock Plus no es compatible con cables cuya cubierta no desmontable es más grande y gruesa que el conector RJ45.


Preparación

A – Cable LAN con cubierta protectora




1. Si la cubierta puede deslizarse y no está fijada al conector RJ45, deslícela hacia atrás para instalar LAN Cable Lock Plus.

B – Cable LAN con cubierta protectora de la pestaña




2. Si la cubierta está fijada al conector RJ45, retire su arco protector superior con un cuchillo o unos alicates de corte antes de instalar el producto.


Instalación



1. Introduzca el cable LAN por la abertura inferior de LAN Cable Lock Plus. Deslice después el producto hacia delante hasta el conector RJ45.




2. Tire del cuerpo de LAN Cable Lock Plus hacia atrás mientras pulsa completamente el botón de bloqueo para completar la instalación.




Sujete el cuerpo con una mano y tire en sentido contrario al de pulsación del botón de bloqueo mientras lo pulsa con la otra mano. Así resulta más fácil introducirlo completamente. Si no queda totalmente presionado, el bloqueo puede soltarse.

Retirada


Para retirar el bloqueo, alinee la llave con su ranura como se muestra. Si se inserta en una orientación incorrecta, no podrá retirar el bloqueo.




1. Deslice el botón de la llave hacia delante hasta el modo inserción/retirada. Introduzca la llave completamente en la ranura de LAN Cable Lock Plus.



2. Deslice el botón de la llave un poco hacia atrás hasta el modo extracción. Tire de la llave hacia atrás para liberar el botón de bloqueo.



3. Deslice el botón de la llave hacia delante hasta el modo inserción/retirada. A continuación, retire únicamente la llave de LAN Cable Lock Plus.



4. Sujete LAN Cable Lock Plus por el botón de bloqueo. Levante el producto en la dirección de la primera flecha y tire después en la dirección de la segunda para retirarlo por completo.

El botón de bloqueo de LAN Cable Lock Plus no sale completamente como en USB Port Lock. No tire de la llave ni del botón con fuerza excesiva, ya que puede dañar el mecanismo interno.

FR

LAN Cable Lock Plus


Guide d’utilisation | CSK-NC11

SMARTKEEPER Pro

Présentation du produit

LAN Cable Lock Plus est un dispositif de sécurité physique qui protège contre toute déconnexion non autorisée un câble LAN en service, connecté à un équipement tel qu’un serveur, un PC ou un commutateur.

Câble LAN (connecteur Ethernet RJ-45)



Composants

1. Fente de la clé
2. Bouton de verrouillage


Caractéristiques techniques

Largeur × hauteur × longueur (profondeur)


13.70 × 15.10 × 27.00 mm (0.54 × 0.59 × 1.06 in)
4.9 g (0.17 oz)

À noter

En raison du manque d’espace, il peut être nécessaire de retirer le manchon de protection et de retenue du câble LAN. Certains câbles LAN ne sont pas compatibles avec LAN Cable Lock Plus, comme illustré ci-dessous.




LAN Cable Lock Plus n’est pas compatible avec les câbles LAN plats.



LAN Cable Lock Plus n’est pas compatible avec les câbles dont le manchon non amovible est plus grand et plus épais que le connecteur RJ45.


Préparation

A – Câble LAN avec manchon de protection




1. Si le manchon est mobile et n’est pas fixé au connecteur RJ45, faites-le glisser vers l’arrière pour installer LAN Cable Lock Plus.

B – Câble LAN avec manchon protégeant la languette




2. Pour un manchon fixé au connecteur RJ45, retirez son arceau de protection supérieur avec un couteau ou une pince coupante avant d’installer le produit.


Installation



1. Placez le câble LAN dans l’ouverture de la partie inférieure de LAN Cable Lock Plus. Faites ensuite glisser le produit vers l’avant jusqu’au connecteur RJ45.




2. Tirez le corps de LAN Cable Lock Plus vers l’arrière tout en enfonçant complètement le bouton de verrouillage pour terminer l’installation.




Tenez le corps d’une main et tirez dans le sens opposé à l’enfoncement du bouton de verrouillage tout en appuyant sur celui-ci de l’autre main. Cela facilite son enfoncement complet. S’il n’est pas complètement enfoncé, le verrouillage peut se relâcher.

Retrait


Pour retirer le verrou, alignez la clé sur sa fente comme illustré. Le verrou ne peut pas être retiré si la clé est insérée dans le mauvais sens.




1. Faites glisser le bouton de la clé vers l’avant pour passer en mode insertion/retrait. Insérez complètement la clé dans la fente de LAN Cable Lock Plus.



2. Faites glisser le bouton de la clé légèrement vers l’arrière pour passer en mode extraction. Tirez la clé vers l’arrière pour libérer le bouton de verrouillage.



3. Faites glisser le bouton de la clé vers l’avant pour passer en mode insertion/retrait. Retirez ensuite uniquement la clé de LAN Cable Lock Plus.



4. Saisissez LAN Cable Lock Plus par le bouton de verrouillage. Soulevez le produit dans le sens de la première flèche, puis tirez-le dans le sens de la seconde pour le retirer complètement.

Le bouton de verrouillage de LAN Cable Lock Plus ne se retire pas complètement comme celui de USB Port Lock. Ne tirez pas avec une force excessive sur la clé ou le bouton, car cela peut endommager le mécanisme interne.

IT

LAN Cable Lock Plus


Manuale d’uso | CSK-NC11

SMARTKEEPER Pro

Panoramica del prodotto

LAN Cable Lock Plus è un dispositivo di sicurezza fisica che protegge contro lo scollegamento non autorizzato un cavo LAN in uso, collegato ad apparecchiature come server, PC o switch.

Cavo LAN (connettore Ethernet RJ-45)



Componenti

1. Fessura della chiave
2. Pulsante di blocco


Specifiche tecniche

Larghezza × altezza × lunghezza (profondità)


13.70 × 15.10 × 27.00 mm (0.54 × 0.59 × 1.06 in)
4.9 g (0.17 oz)

Nota bene

Per ragioni di spazio, potrebbe essere necessario rimuovere la guaina di protezione antistrappo del cavo LAN. Alcuni cavi LAN non sono compatibili con LAN Cable Lock Plus, come illustrato sotto.




LAN Cable Lock Plus non è compatibile con cavi LAN piatti.



LAN Cable Lock Plus non è compatibile con cavi la cui guaina non rimovibile è più grande e più spessa del connettore RJ45.


Preparazione

A – Cavo LAN con guaina protettiva




1. Se la guaina è scorrevole e non è fissata al connettore RJ45, farla scorrere all’indietro per installare LAN Cable Lock Plus.

B – Cavo LAN con guaina protettiva della linguetta




2. Per una guaina fissata al connettore RJ45, rimuovere l’archetto protettivo superiore con un coltello o una tronchese prima di installare il prodotto.


Installazione



1. Inserire il cavo LAN nell’apertura inferiore di LAN Cable Lock Plus. Far scorrere quindi il prodotto in avanti fino al connettore RJ45.




2. Tirare indietro il corpo di LAN Cable Lock Plus premendo contemporaneamente a fondo il pulsante di blocco per completare l’installazione.




Tenere il corpo con una mano e tirarlo nel senso opposto alla pressione del pulsante di blocco, premendo il pulsante con l’altra mano. Ciò facilita la pressione completa. Se il pulsante non è premuto a fondo, il blocco può sganciarsi.

Rimozione


Per rimuovere il blocco, allineare la chiave alla fessura come illustrato. Se la chiave viene inserita nel verso errato, il blocco non può essere rimosso.




1. Far scorrere il pulsante della chiave in avanti per passare alla modalità inserimento/rimozione. Inserire completamente la chiave nella fessura di LAN Cable Lock Plus.



2. Far scorrere il pulsante della chiave leggermente all’indietro fino alla modalità estrazione. Tirare indietro la chiave per sbloccare il pulsante di blocco.



3. Far scorrere il pulsante della chiave in avanti per passare alla modalità inserimento/rimozione. Rimuovere quindi soltanto la chiave da LAN Cable Lock Plus.



4. Afferrare LAN Cable Lock Plus dal pulsante di blocco. Sollevare il prodotto nella direzione della prima freccia, quindi tirarlo nella direzione della seconda per rimuoverlo completamente.

Il pulsante di blocco di LAN Cable Lock Plus non fuoriesce completamente come in USB Port Lock. Non tirare la chiave o il pulsante con forza eccessiva, perché si può danneggiare il meccanismo interno.